

フィルタ・吸収缶交換時期とバッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付

フィルタ交換時期

面体内圧が継続して陰圧になると、内圧警報装置が作動し、LEDが点滅してお知らせします。

(吸収缶は「吸収缶の交換の目安」も参照 [詳細はP.124](#))



Syx099Pシリーズ



Sy099P・
Sy185シリーズ



Sy11F・
Sy11シリーズ



Sy20シリーズ
[P.36参照](#)

バッテリー残存量

表示灯	状態	残存電圧
■ ■	満充電	8.0 V以上
☀ ■	使用可能	7.9 ~ 7.4 V
☀ ☀	要充電	7.3 ~ 7.0 V
□ ☀	要充電	6.9 V以下
■ □	ファンがロックしています。 確認してください。	
交互に点灯		

バッテリーセット時に、約 30 秒間表示します。



バッテリー取付口部分

■ 点灯 ☀ 点滅 □ 消灯