

別紙

1. ご指摘事項

防じんマスク DR 3 3 L (合格番号 TM 7 6)

「不具合の事項：排気弁の作動気密試験の結果、常圧に戻るまでの時間が
15秒未満であることについて（弁座に傷、へこみあり）」

不具合の個数：2個／33個中」

2. 対処

当社のすべての在庫品について再度検査いたしましたところ、不具合品は発見されませんでした。

また、防じんマスク DR 3 3 L と同じ排気弁座を使用している防じんマスク DR 3 1 C 2、DR 3 1 C 2 -₁、防毒マスク GM 3 1 も、在庫品を再度検査いたしました。同様に不具合は発見されませんでした。

しかしながら、念のため、上記4種類のマスクをお持ちのお客様は、下記の点検をお願いします。

記

a) ご使用中のマスクにつきましては、取扱説明書の点検方法に基づき、次の点検および不具合の処理をお願いします

- ・点検箇所 : 排気弁座
- ・点検内容 : 傷、変形等はないか
- ・不具合の処理 : 新しいマスクと交換してください。

b) 未使用品のマスクをお持ちのお客様には、大変お手数をおかけしますが、排気弁座に、傷、変形（へこみなど）がございましたら、当社営業所へ連絡をお願いします。

新品と無償で交換させていただきます。

以上